МАГАЗИН МЕХАНИК АВТОТРАКТОРНЫЕ ЗАПЧАСТИ

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98

ЗЧ к Т-40,ЛТЗ, двигателю Д-144

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
1	73:153	Аппарат направляющий вентилятора Д144/Д37Е-1308011	Д-144,Д-21	шт
2	73:213	Барабан левый Т25-3502090	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (тормозная система)	шт
3	73:147	Барабан правый Т25-3502080 (короткий)	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (тормозная система)	шт
4	73:156	Блок цилиндров Д37М-1002010А (картер) б/у	Д-144	шт
5	73:226	Блок шестерен 5-6 передачи Т25-1701054К(Z=27/32)	Т-40	шт
6	73:22	Блок шестерен заднего хода Т25-1701343-Д (Z=25 /34)	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (КПП)	шт
7	73:211	Болт заднего колеса Т50-2407081 смотри 25/15	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АМН (конечная передача)	шт
8	73:243	Болт М 14х1,5х35 (S=19) крепления маховика Д144-1005336 (Д30-1005336) н/о смотри 49/130	Д-144,Д-21	шт
9	73:192	Болт переднего колеса Т40А-3101065-Б смотри 25/21	Т-40АМ,Т-40АНМ (мост передний,конечная передача)	шт
10	73:183	Болт регулировочный с гайкой Т25-1601009	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
11	73:206	Болт Т25-2407056	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (корпус конечной передачи)	шт
12	73:135	Болт шатунный с гайкой А20.04.000-01	Д-144,Д-21	шт
13	73:20	Вал главного сцепления Т25-1601192-Б2 (10 шлиц.)	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
14	73:133	Вал карданный привода передних колес Т40А-2302072 (102,5 см) (длинный, ЛТЗ-60)	Т-40АМ,Т-40АНМ (передний мост)	шт
15	73:79	Вал карданный привода передних колес Т40А-2302072-Г (100см) (короткий)	Т-40АМ,Т-40АНМ (передний мост)	шт
16	73:262	Вал отбора мощности (ВОМ) Т25-4205012	Т-40(ВОМ)	шт
17	73:163	Вал первичный Т25-1701032-Ж	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (КПП)	шт
18	73:15	Вал распределительный Д37М-1006015А	Д-144	шт
19	73:261	Вал синхронный Т25-4205042	Т-40 (ВОМ)	шт
20	73:21	Вал сцепления ВОМ, Т50-1601232 (z=12)	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
21	73:109	Вал Т40А-1802032	Т-40АМ,Т-40АНМ(раздаточная коробка)	шт
22	73:111	Вал Т40А-2302144-В1	Т-40АМ,Т-40АНМ (хвостовик переднего моста)	шт
23	73:179	Вал цапфы Т50-3001184	Т-40М (ось передняя)	шт
24	73:276	Валик блокировки Т25-1702172	Т-40	шт
25	73:167	Валик включения реверса и ходоуменьшителя Т25-1702162-Г1	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (КПП)	шт
26	73:68	Валик декомпрессора в сборе Д37М-1019060-А	Д-144, Д-21	шт
27	73:103	Венец маховика Д22-1005332	Д-144,Д-21	шт
28	73:144	Вентилятор охлаждения двигателя Д37Е-1308010-А2	Д-144, Д-21	шт
29	73:131	Вилка ведущей шестерни Т40А-2306112	Т-40АМ,Т-40АНМ (передний мост)	шт
30	73:267	Вилка включения гидронасоса Д30-4618120	Т-40 (привод гидронасоса)	шт

31	73:146	Вилка двойная поворотного шарнира Т40А-2304022-А	Т-40АМ,Т-40АНМ (передний мост)	шт
32	73:222	Вилка переключения 1 передачи Т25-1702086	Т-40	шт
33	73:223	Вилка переключения 2-3 передачи Т25-1702096	Т-40	шт
34	73:224	Вилка переключения 4й передачи и заднего хода Т25-1702126	Т-40	шт
35	73:221	Вилка переключения 5-6 передачи Т25-1702136	Т-40	шт
36	73:195	Вилка переключения реверса Т25-1702166-В	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (КПП)	шт
37	73:142	Вилка поворотного шарнира Т40А-2303110	Т-40АМ,Т-40АНМ(передний мост)	шт
38	73:71	Винт регулировочный коромысла Д37Е-1007275-Б1	Д-144, Д-21	шт
39	73:198	Втулка валика Д30-4618072Б	Д-144 (привод гидронасоса НШ-32)	шт
40	73:127	Втулка направляющая клапана Д37М-1007033	Д-144, Д-21	шт
41	73:17	Втулка подвески Т40А-2305022	Т-40АМ (мост передний,подвеска колеса)	шт
42	73:16	Втулка подшипника выключения муфты ВОМ Т25-1601248-В	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
43	73:157	Втулка распределительного вала задняя Д37М-1002138	Д-21, Д-144	шт
44	73:138	Втулка распределительного вала передняя Д37М-1002132-А	Д-21, Д-144	шт
45	73:166	Втулка Т40А-2302037	Т-40АМ,Т-40АНМ,(передний мост, рама)	шт
46	73:180	Втулка Т50-3001146	Т-40М(ось передняя, на вал цапфы)	шт
47	73:91	Втулка толкателя Д37Е-1002115	Д-144, Д-21	шт
48	73:158	Втулка шатуна Д37М-1004115 (цельная) (аналог)	Д-21/144	шт
49	73:168	Втулка шатуна Д37М-1004115 (цельная) (оригинал)	Д-21/144	шт
50	73:72	Гайка винта регулировочного коромысла Д30-1007278	Д-144, Д-21	шт
51	73:193	Гайка колеса переднего Т40А-3101068-А смотри 25/26	Т-40АМ,Т-40АНМ	шт
52	73:219	Генератор 14В, Г 700.02.1 (462.3701) (700Вт, 50А)	Д-144/10/28/30/36/37/38 (Т-28/30/40/50, ЛТЗ-55/60)	шт
53	73:115	Гнездо сальника маховика Д30-1005256	Д-144,Д-21	шт
54	73:83	ГУР Т30-3405010	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ(рулевое управление)	шт
55	73:246	Диафрагма Т25-2407144-Б	Т-40 (конечная передача)	шт
56	73:178	Диск колеса заднего W11x38,Т-40	Т-40	шт
57	73:81	Диск колеса переднего ведущего (7*20) Т40А-3101012, 8 шпилек	Т-40	шт
58	73:113	Диск нажимной главной муфты Т25-1601093-Б1	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
59	73:139	Диск нажимной муфты ВОМ Т25-1601111-А1	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
60	73:200	Диск сцепления ведомый ВОМ Т25-1601160-В2	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
61	73:98	Диск сцепления ведомый главной муфты Т25-1601130В,(10шлиц) Украина (ТАРА)	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
62	73:29	Диск сцепления ведомый главной муфты Т25-1601130Г,(14шлиц.)	ЛТЗ(муфта сцепления)	шт
63	73:161	Диск сцепления ПД8-1601022-Б	Т-40 (редуктор ПД-8)	шт

64	73:118	Замок полуоси Т40А-2303117-А2	Т-40АМ(передний мост)	шт
65	73:249	К-т прокладок бортовых рукавов Т-40	Т-40	к-т
66	73:32	К-т прокладок двигателя Д-144 без паронита (2110)		шт
67	73:33	К-т прокладок двигателя Д-144 полный с паронитом (2109)		шт
68	73:250	К-т прокладок КПП с дифференциалом Т-40	Т-40	к-т
69	73:248	К-т прокладок КПП Т-40	Т-40	к-т
70	73:48	Картер масляный Д37М-1401010-Б (поддон) б/у	Д-144	шт
71	73:233	Картер маховика Д37М-1002312-Б б/у	Д-144	шт
72	73:92	Клапан впускной А.05.09.001 (Д37М-1007014-В1)	Д-144,Д-21	шт
73	73:93	Клапан выпускной А05.09.020 (Д37М-1007015-В1)	Д-144,Д-21	шт
74	73:150	Клапан потока Т30-3405190	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (рулевое управление)	шт
75	73:31	Клапан редукционный Д144-1403360	Д-144 (система смазки)	шт
76	73:117	Клин Т40А-2301096	Т-40АМ,Т-40АНМ (передний мост)	шт
77	73:85	Кольцо нажимное в сборе Т25-2407140-Б1	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ(конечная передача)	шт
78	73:149	Кольцо стопорное 2В 30 мм (наружное/внутреннее)	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ(КПП)	шт
79	73:27	Кольцо стопорное поршневого пальца Д144-1004052,(КБ-35)	Д-144, Д-21	шт
80	73:8	Компрессор А29.02.000	Т-40	шт
81	73:247	Компрессор А29.02.000 (шкив под конус)	Т-40	шт
82	73:120	Коробка раздаточная в сборе Т40АМ-1802010	Т-40АМ,Т-40АНМ	шт
83	73:205	Коромысла со стойкой в сборе Д37Е-1007080	Д-144, Д-21	шт
84	73:69	Коромысло впускного клапана (правое) Д37М-1007212-А	Д-144, Д-21	шт
85	73:70	Коромысло выпускного клапана (левое) Д37М-1007213-А	Д-144, Д-21	шт
86	73:88	Корпус конечной передачи левый Т40А-2306015	Т-40АМ,Т-40АНМ (передний мост)	шт
87	73:87	Корпус конечной передачи правый Т40А-2306014	Т-40АМ,Т-40АНМ (передний мост)	шт
88	73:215	Корпус конечной передачи Т25-2407024-Д	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ(задний мост)	шт
89	73:45	Корпус маслозаливной горловины Д37М-1401271	Д-144,Д-21	шт
90	73:181	Корпус раздаточной коробки Т40А-1802023	Т-40АМ,Т-40АНМ	шт
91	73:18	Кронштейн выдвижной в сборе Т40А-2301010-Г (нового образца)	Т-40АМ (мост передний,подвеска колеса)	шт
92	73:238	Кронштейн отводки выключения сцепления Т25-1601007	Т-40,ЛТЗ	шт
93	73:126	Крышка клапанов Д37М-1007400	Д-21,Д-144 (Т-16,25,40)	шт
94	73:280	Крышка распределительных шестерен Д144-1002230, б/у	Т-40	шт
95	73:207	Крышка Т25-2407037-Б1	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (корпус конечной передачи)	шт
96	73:28	Крышка Т25-3502122-В	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (тормоза)	шт
97	73:175	Кулиса рычага переключения передач Т25-1703146-Д	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (КПП)	шт
98	73:102	Лента тормозная Т25-3502070-Б5	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ	шт
99	73:80	Лист передний со втулкой Д37М-1002171	Д-144	шт
100	73:254	Маслоотражатель задний Д22-1005217-А	Д-144, Д-21	шт
101	73:74	Маслоотражатель передний Д30-1005085	Д-144, Д-21	шт
102	73:199	Маховик в сборе Д144-1005300 (под стартер) (Z=133)	Д-144	шт

103	73:272	Маховик в сборе Д144-1005300 (под стартер) (Z=133)	Д-144	шт
104	73:174	Механизм переключения передач с блокировкой запуска дизеля Т25-1703050-Б	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (КПП)	шт
105	73:271	Муфта блокировки Т25-2403174-Б	Т-40 (КПП и дифференциал)	шт
106	73:210	Муфта в сбореТ25-4205020-А	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ(ВОМ)	шт
107	73:266	Муфта включения гидронасоса Д30-4618085	Т-40 (привод гидронасоса)	шт
108	73:234	Муфта включения реверса Т60-1701154 (Z=22, m=2,5)	Т-40	шт
109	73:30	Муфта сцепления (корзина) Т25-1601050	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ	шт
110	73:128	Насос масляный Д144-1403010 ((вход 14мм, выход отв. 12мм)	Д-144,Д-37	шт
111	73:278	Насос-дозатор Д100-12.18 (Д00.02.00.005) (Смотри 71/131)	ЛТЗ (Смотри 71/131)	шт
112	73:162	Ось коромысел в сборе Д37М-1007100 (А46.16.000)	Д-144, Д-21	шт
113	73:191	Ось переднего колеса Т40А-2306060-Б1	Т-40АМ,Т-40АНМ (мост передний,конечная передача)	шт
114	73:230	Ось сателлитов Т25-2403062-Б1	Т-40 (задний мост)	шт
115	73:235	Ось собачки Т40А-2303062-Б	Т-40 (дифференциал, передний мост)	шт
116	73:265	Ось шестерни Д37М-4618032	Т-40 (привод гидронасоса)	шт
117	73:130	Отводка Т25-1601182	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
118	73:196	Палец(ось качания) Т25-3001052	Т-40М (ось передняя)	шт
119	73:141	Патрубок глушителя Т40-1205191	Д-144 (установка глушителя)	шт
120	73:140	Патрубок соединительный Д144-1201105	Д-144(система выпуска газа)	шт
121	73:218	Передача конечная левая Т40А-2306030	Т-40АМ (передний мост)	шт
122	73:57	Передача конечная правая Т40А-2306010	Т-40АМ (передний мост)	шт
123	73:201	Полуось в сборе Т50-2407080-А (с болтами)	Т-40М,Т-40АМ (задний мост, конечная передача)	шт
124	73:13	Полуось переднего моста Т40А-2303115-А	Т-40АМ,Т-40АНМ (передний мост)	шт
125	73:136	Привод насоса шестеренного Д37М-4618010-А4 в сборе	Д-144	шт
126	73:214	Привод тахоспидометра ПТ-3802010А-70	Д-120,Д-130,Д-144 (трактора Т-25,Т-16,Т-40)	шт
127	73:252	Прокладка глушителя Д-42-1205170 (М2-1201031)	Д-144	шт
128	73:129	Прокладка глушителя М2-1201031	Д-144	шт
129	73:251	Прокладка корпуса масляного фильтра Д37М-1407548-А1	Д-144	шт
130	73:4	Прокладка масляного картера(поддона) Д30-1401111А3-01(резинопробка)	Д-144	к-т
131	73:169	Прокладка редукционного клапана Д30-1403386-А	Д-144,Д-21	шт
132	73:184	Пружина нажимная Т25-1601415	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
133	73:5	Пружина отжимного рычага Т25-1601097-Б3	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
134	73:182	Пружина подвески Т40А-2305025-Б1	Т-40АМ,Т-40АНМ (передний мост)	шт
135	73:41	Р\к ГУРа Т-40АМ (702)	Т-40АМ	к-т
136	73:56	Р\к корзины сцепления Д-144 полный (12312)	Д-144(Т-40)	шт
137	73:49	Р\К оси передней ПНВМ (со ступицей)	Т-40	шт

138	73:51	Р\к Передн.невед.моста (полный) Т-40 1831	Т-40	шт
139	73:44	Р\к переднего ведущего моста Т-40 (полный, РТИ) (1830)	Т-40	к-т
140	73:104	Радиатор масляный Д144-1405020А	Д-144	шт
141	73:59	Распылитель 6А1-20с2-16 Барнаул	Д-144,Д-21 (Т-16/40/25)	шт
142	73:134	Редуктор ПД-8-0000100	Т-40	шт
143	73:2	Рукав переднего моста Т40А-2301062	Т-40АМ,Т-40АНМ (передний мост)	шт
144	73:121	Рычаг отжимной (лапка) главной муфты ,Т25-1601094-В1, (маленький)	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
145	73:173	Рычаг отжимной (лапка) муфты ВОМ, Т25-1601224-В (большой)	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
146	73:177	Рычаг поворотный Т40А-3001224-А (правый)	Т-40АМ (передний мост)	шт
147	73:176	Рычаг поворотный Т40А-3001225-А (левый)	Т-40АМ (передний мост)	шт
148	73:216	Рычаг правый Т25-4628526	Т-40 (механизм задней навески)	шт
149	73:73	Рычаг Т25-4206072-А	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (ВОМ боковой)	шт
150	73:228	Сателлит Т25-2403055	Т-40 (задний мост)	шт
151	73:60	Секция НД-21/4 (плунжерная пара) 214.1111010-10	Д-144	шт
152	73:1	Сошка рулевого управления Т50-3401230-А	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ(рулевое управление)	шт
153	73:260	Стакан подшипника ВОМ Т25-4205052	Т-40	шт
154	73:287	Стакан подшипника с вилкой блокировки Т25-2403160	Т-40	шт
155	73:185	Стакан пружины Т25-1601116-Б	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
156	73:194	Стакан Т40А-2305026	Т-40АМ (мост передний,подвеска колеса)	шт
157	73:274	Стартер 12В, 2412.3708-01 г.Борисов, 4 кВт (редукторный)	Т-40(Д-144)	шт
158	73:35	Стартер 24В, 201.3708 г.Самара	Т-40(Д-144)	шт
159	73:275	Стекло боковое Т-40, (385х385мм, сталинит)	Т-40	шт
160	73:289	Стекло двери верхнее Т-40 (445х385мм, сталинит)	Т-40	шт
161	73:288	Стекло двери нижнее Т-40 (400х330мм, сталинит)	Т-40	шт
162	73:240	Стекло заднее Т-40 (606х390мм, триплекс)	Т-40	шт
163	73:241	Стекло переднее (лобовое) Т-40, (645х510мм, триплекс)	Т-40	шт
164	73:119	Стойка оси коромысел Д37М-1007151	Д-144, Д-21	шт
165	73:188	Ступица переднего колесаТ25-3103015-А2	Т-40М (ось передняя)	шт
166	73:187	Сухарь рычага отжимного Т25-1601095-А	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (муфта сцепления)	шт
167	73:7	Труба рулевой тяги Т40А-3003092, смотри поз.25/34	Т-40М,Т-40АМ	шт
168	73:171	Трубка сливная форсунок Д37М-1104340-Д (сталь)	Д-144	шт
169	73:202	Трубка смазки клапанного механизма Д37М-1408490-Б1	Д-144	шт
170	73:84	Трубка топливная высокого давления 1-го цилиндра Д37М-1104200-22 (пучковый насос)	Д-144	шт
171	73:123	Трубка топливная высокого давления 2-го цилиндра Д37М-1104200-23 (пучковый насос)	Д-144	шт
172	73:124	Трубка топливная высокого давления 3-го цилиндра Д37М-1104200-24 (пучковый насос)	Д-144	шт
173	73:125	Трубка топливная высокого давления 4-го цилиндра Д37М-1104200-25 (пучковый насос)	Д-144	шт
174	73:58	Трубопровод (коллектор) впускной Д37Е-1008030	Д-144	шт

175	73:122	Трубопровод (коллектор) выпускной Д37М-1008120-Г	Д-144	шт
176	73:82	Тяга рулевая Т40А-3003090, смотри поз. 25/35	Т-40М,Т-40АМ	шт
177	73:24	Удлинитель заднего ВОМ, Т25-4202160-Б в сборе	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ (ВОМ)	шт
178	73:12	Утеплитель капота ЛТЗ (Т-40)		шт
179	73:76	Фильтр масляный (центрифуга) Д37М-1407500-А	Д-144	шт
180	73:66	Форсунка Д-144, Д-21 (16.1112010)	Д-144, Д-21	шт
181	73:189	Цапфа осевая Т25-3103020-В1	Т-40 (ось передняя)	шт
182	73:186	Чехол Т40А-2305027	Т-40 (мост передний)	шт
183	73:273	Шайба Т40А-2303065-В	Т-40 (передний ведущий)	шт
184	73:229	Шайба упорная сателлита Т25-2403065 (латунь)	Т-40 (задний мост)	шт
185	73:99	Шарниры поворотные Т40А-2304010-Б	Т-40АМ	шт
186	73:3	Шатун Д144-1004100Б	Д-21/144	шт
187	73:137	Шатун Д144-1004100Б (ремонтный)	Д-21/144	шт
188	73:227	Шестерня 1-й передачи ведомая Т25-1701312-Д (Z=41)	ЛТЗ,Т-40	шт
189	73:220	Шестерня 2-3-й передачи Т25-1701045 (Z=17/19)	Т-40	шт
190	73:95	Шестерня 4-й передачи и заднего хода ведомая Т25-1701318 (Z=35)	Т-40М,Т-40АМ (КПП)	шт
191	73:105	Шестерня 4-й передачи Т25-1701052Д (Z=21)	Т-40М,Т-40АМ (КПП)	шт
192	73:165	Шестерня 6-й передачи ведомая Т25-1701324-Д (Z=22)	Т-40М,Т-40АМ (КПП)	шт
193	73:112	Шестерня ведомая конечной передачи Т25-2407122-Б (Z=74)	Т-40М,Т-40АМ (задний мост, конечная передача)	шт
194	73:96	Шестерня ведомая Т40А-2306034-Б (z=31)	Т-40АМ(мост передний,конечная передача)	шт
195	73:209	Шестерня ведомая Т50-4205017	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ(ВОМ)	шт
196	73:110	Шестерня ведущая Т25-2407052-Б, (z=12)	Т-40 (задний мост, конечная передача)	шт
197	73:245	Шестерня ведущая Т40А-2306124-Б (z=12) в пару к z=31	Т-40АМ(мост передний,конечная передача)	шт
198	73:242	Шестерня ведущая Т40А-2306124-Б (z=14) в пару к z=39	Т-40АМ(мост передний,конечная передача)	шт
199	73:190	Шестерня ведущая Т40А-2306124-Б (z=15) в пару к z=38	Т-40АМ(мост передний,конечная передача)	шт
200	73:231	Шестерня дифференциала ведомая Т25-2403096 (z=18)	Т-40 (задний мост)	шт
201	73:253	Шестерня к/в привода газораспределения Д30-1006285-А2	Д-144	шт
202	73:11	Шестерня привода гидронасоса Д30-4618037-В2 (Z=23)	Д-144 (привод гидронасоса)	шт
203	73:244	Шестерня привода передних колес Т50-4205043 (нового образца 40*24*14)	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ(ВОМ)	шт
204	73:164	Шестерня промежуточная замедленной передачи Т25-1701367-Г	Т-40М,Т-40АМ (КПП)	шт
205	73:154	Шестерня распределения ведомая Д30-1006214-А2 (z=40)	Д-144, Д-21	шт
206	73:108	Шестерня Т40АМ-1802036 (z=39)	Т-40АМ,Т-40АНМ (раздаточная коробка)	шт
207	73:25	Шкив коленвала (ведущий вентилятора) Д37Е-1308157-А2, 2-х ручьевый	Д-144	шт
208	73:75	Шпилька анкерная Д37М-1002028-А2	Д-144, Д-21(блок двигателя)	шт

209	73:290	Шпилька Д37М-1408498-В	Д-144, Д-21(блок двигателя)	шт
210	73:204	Шпилька стойки коромысел Д37М-1007157 (короткая М8)	Д-144,Д21	шт
211	73:203	Шпилька стойки коромысел Д37М-1007188 (длинная М10)	Д-144, Д-21	шт
212	73:107	Шпилька Т25-4628514-В	Т-40М,Т-40АМ,Т-40АМН (трансмиссия)	шт
213	73:255	Электропроводка Т-40		к-т